

Aérodrome de Cerfontaine

Règlement d'ordre intérieur

Art 1. LOCALISATION	2
Art 2. ACTIVITES	2
Art 3. OBLIGATIONS	2
Art 4. INTEGRATION / CIRCUITS	2
Art 5. SECURITE AU SOL	3
Art 6. SECURITE EN VOL	3
Art 7. ACTIVITES VELIVOLLES	4
Art 8. COMMANDANT D'AERODROME	4
Art 9. GESTION DES HANGARS	4
Art 10. GESTION DU SITE	5
Art 11. SANCTIONS	5
Art 12. CLAUSES DE NON RESPONSABILITE	5
Art 13. DIVERS	5
ANNEXE 1 : CIRCUITS	6
ANNEXE 2 : POINTS D'ENTREE	7
ANNEXE 3 : ZONES DE SURVOL A EVITER	8
ANNEXE 4 : AIR SIDE	9

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments

Lu et approuvé,
Date :

L'abonné,

[Nom et signature]

Art 1. LOCALISATION

1.1. L'aérodrome est situé Route des Lacs 50 à 5630 Cerfontaine.

Art 2. ACTIVITES

2.1. EBCF SA gère et entretient les infrastructures pour les loisirs sportifs de ses abonnés.

2.2. Moyennant l'accord préalable du commandant d'aérodrome ou d'un de ses suppléants, le terrain est accessible aux pilotes membres d'autres aéroclubs, aux pilotes privés non basés à EBCF, à leurs éventuels passagers, à condition qu'ils respectent scrupuleusement le présent règlement.

Art 3. OBLIGATIONS

3.1. Les abonnés sont tenus de payer leur abonnement dans les 30 jours après réception de la demande de paiement. EBCF SA se réserve le droit de suspendre de vol tout pilote en retard de paiement.

3.2. Les propriétaires ou associations de propriétaires d'un aéronef (ULM, Avion, planeur, hélicoptère....) disposent d'une assurance « RC » (Responsabilité Civile) avion et / ou pilote. Cette assurance doit être valable lors de chaque vol.

3.3. Les pilotes volent sous leur propre responsabilité. Ils doivent être en règle :

- de licence ;
- de certificat médical ;
- d'immatriculation ;
- d'autorisation restreinte du survol du territoire (ULM) ;
- du certificat de navigabilité de leur aéronef ;
- du certificat de contrôle de la navigabilité de leur aéronef (ARC) ;
- de toute autre obligation établie par la loi.

3.4. Les pilotes doivent respecter scrupuleusement les règles de l'air édictées dans l'AR du 5/09/1994, publié le 01/12/1994 et mis à jour le 31/12/2000 concernant les vols VFR en condition VMC.

3.5. Les pilotes doivent respecter scrupuleusement:

- les axes d'entrée/sortie et altitude ;
- les altitudes d'intégration ;
- les circuits ;

comme indiqués à l'Art 4.

3.6. Les pilotes sont tenus de prendre connaissance de la LOA entre EBCF et Florennes et de s'y conformer.

3.7. Les aéronefs ne peuvent circuler sur les aires de mouvement et les pilotes ne peuvent décoller en l'absence du commandant d'aérodrome ou d'un de ses suppléants, ni sans son autorisation. L'abonné s'engage à supporter intégralement la charge de la remise en état suite aux éventuels dégâts causés (ornières,...) par l'utilisation des aires de mouvements en dehors des heures d'ouverture de l'aérodrome, et ce dès la notification du coût de celle-ci par l'EBCF SA.

3.8. Les pilotes sont tenus d'inscrire leurs vols dans le « registre des vols » prévu à cet effet à la tour.

3.9. Les modifications de l'aire à signaux ne peuvent être effectuées que par le commandant d'aérodrome ou un de ses suppléants.

3.10. En cas de constatation d'infraction aux règles de l'air, les pilotes doivent en avvertir, dans les plus brefs délais, le commandant d'aérodrome ou un de ses suppléants.

Art 4. INTEGRATION / CIRCUITS

Les pilotes se conforment aux circuits d'aérodrome tels que repris dans l'annexe 1 du présent règlement.

4.1. Points d'entrée (annexe 2)

Tout pilote respectera les points d'entrée et de sortie suivants:

- EST : Beuraing
- SUD : Eolienne de Couvin
- NORD : Beaumont

Le trafic d'entrée se fera à 2200 ft AMSL (EBFS QNH) depuis les points d'entrée, sur la droite de la route prédéterminée.

Le trafic de sortie se fera à 1800 ft AMSL (EBFS QNH) jusqu'aux points de sortie, sur la droite de la route prédéterminée.

4.2. Radio

La radio est obligatoire. A l'approche du point d'entrée ou après le décollage, les pilotes sont tenus de contacter Florennes Approach sur 122.500 MHz afin de préciser leurs intentions (sauf en cas de vol en circuit).

4.3. Procédure d'intégration.

Sauf autorisation du commandant d'aérodrome ou d'un de ses suppléants, le passage « verticale terrain » à 2200 ft AMSL (1 250 Fft AGL) pour la visualisation de l'aire à signaux est **OBLIGATOIRE**, quel que soit l'axe d'arrivée avant de rejoindre le début ou le milieu du « vent arrière ».

4.4. Circuits.

Le circuit se fait toujours au SUD de l'axe de piste, à 1900 ft AMSL

Le circuit est « MAIN GAUCHE » en cas d'utilisation de la piste 30.

Le circuit est « MAIN DROITE » en cas d'utilisation de la piste 12.

4.5. Zones interdites de survol.

Voir carte en annexe 3

ATTENTION A LA CTR DE FLORENNES A 2 NM AU NORD DU TERRAIN ET A LA TMA DE FLORENNES VERTICAL TERRAIN A PARTIR DE 2500FT

Art 5. SECURITE AU SOL

5.1. Les pilotes sont tenus de respecter scrupuleusement les indications disposées sur l'aire à signaux.

5.2. L'accès aux hangars, aux aires de stationnement des appareils, à l'aire de trafic et à la piste ("Air Side", voir annexe 4) est strictement réservé aux abonnés, aux pilotes membres d'autres aéroclubs, aux pilotes privés non basés à EBCF et à leur éventuel passager (cf Art. 2.2).

5.3. Il est strictement interdit de démarrer son aéronef en dehors du poste de pilotage.

5.4. La présence d'animaux est strictement interdite sur l'Air Side.

5.5. Les week-ends et jours fériés, seuls les véhicules muni d'un laisser-passer, sont autorisés à accéder au hangar ouest via le portail coulissant et en passant par le portail en bois, pour autant que ce dernier soit refermé à clé après chaque passage. En cas de non respect de ce qui précède, le laisser-passer sera retiré.

Sauf événement exceptionnel, il est interdit de stationner tout véhicule entre le parking principal et le auvent.

Sauf week-ends et jours fériés, il est cependant admis de stationner devant les hangars le temps nécessaire au chargement ou déchargement de matériel.

5.6. Il est strictement interdit de stationner un aéronef dans les voies d'accès au « TAXIWAY ».

5.7. Les visiteurs et les pilotes doivent utiliser les zones de parking qui leurs sont réservées et qui font l'objet d'une signalisation adéquate.

5.8. Il est formellement interdit de s'aligner et de décoller si un autre aéronef est en étape de base ou en approche finale.

5.9. Les derniers « checks » (gouvernes libres, magnétos, etc.) doivent se faire **AVANT** l'alignement dans l'axe de piste pour le décollage.

5.10. Sauf accord préalable du commandant d'aérodrome ou d'un de ses suppléants, il est interdit de stationner et de faire tourner le moteur d'un aéronef sur la pelouse à moins de 10 mètres de la terrasse.

5.11. Sauf accord préalable du commandant d'aérodrome ou d'un de ses suppléants, aucun moteur ne peut être mis en marche avant l'ouverture de l'aérodrome par le commandant ou un de ses suppléants. Tous les moteurs doivent être arrêtés 15 minutes après le « SUNSET + 30 minutes ».

5.12. L'aire d'avitaillement ne peut être occupée simultanément par deux appareils. Après avitaillement, les pilotes veilleront à libérer cet espace afin de permettre aux autres appareils de venir avionner à leur tour.

Art 6. SECURITE EN VOL

6.1. Les pilotes sont tenus de respecter les règles de l'air pour les vols VFR en condition VMC.

6.2. Il est strictement interdit de réaliser des figures acrobatiques sans autorisation préalable du commandant d'aérodrome ou d'un de ses suppléants.

6.3. La radio est obligatoire. Son utilisation est fortement conseillée dans les cas suivants :

- lors de l'accès à la piste ;
- lors de l'alignement avant le décollage ;
- lors de la « verticale terrain » ;

- pour indiquer ses intentions (complet, « touch and go », etc.) ;
- en vent arrière ;
- en étape de base ;
- en approche finale.

En cas d'activité parachutiste, un contact radio avec la tour (125.875 MHz) est requis avant mise en marche moteur.

6.4. Il appartient au pilote de toujours veiller à garder une distance de sécurité maximale entre deux aéronefs (assurer la séparation).

Art 7. ACTIVITES VELIVOLLES

Le règlement d'ordre intérieur s'applique en totalité aux pilotes (du centre) vélivoles, lesquels se soumettront également au présent article.

7.1. Les activités vélivoles ne sont autorisées qu'en présence d'un commandant suppléant agréé vol à voile et exclusivement chargé de l'encadrement de cette activité. Ce commandant régule tous les mouvements sur la piste vol à voile et assure un support à la tour lorsque le trafic aérien est important.

7.2. Seuls les pilotes en règles d'abonnement sont autorisés à utiliser les infrastructures. Les pilotes extérieurs s'acquitteront de la taxe d'atterrissage publiées au bureau de piste avant le remorquage/décollage. Il appartient au centre vélivole d'assurer le respect de cet article.

7.3. Lorsque les activités vélivoles et parachutistes sont simultanées, le commandant suppléant en charge de l'activité vélivole et les pilotes s'assureront de l'absence d'obstacle dans la zone d'atterrissage des parachutistes pendant le largage.

Art 8. COMMANDANT D'AERODROME

8.1. Le commandant d'aérodrome et ses suppléants sont chargés de faire respecter le présent règlement et sont autorisés à prendre toutes les mesures qui s'imposent à cette fin.

Ils sont assistés dans leurs tâches par les administrateurs de EBCF qui sont habilités à relever toutes infractions au présent règlement aussi bien au sol qu'en vol. Ils feront rapport au commandant d'aérodrome ou à un de ses suppléants.

8.2. Toute infraction aux règles de l'air ou aux circuits imposés, constatée par le commandant d'aérodrome ou un de ses suppléants sera communiqué à la DGTA.

Art 9. GESTION DES HANGARS

9.1. Les aéronefs immobilisés (trains démontés, etc..) seront placés de telle sorte qu'ils n'entravent en rien la sortie et la rentrée des autres aéronefs de ce hangar.

9.2. Ordre et propreté.

Il est interdit de laisser traîner des objets et des déchets au sol de quelque nature que ce soit.

Moyennant accord préalable et écrit conseil d'administration de EBCF SA, une armoire de rangement par machine pourra être installée pour autant qu'elle n'entrave pas les mouvements des aéronefs dans le hangar.

Conformément à l'art 10 de la convention d'abonnement hangar, il est strictement interdit d'effectuer des travaux sur l'avion dans le hangar, sauf autorisation préalable et expresse donnée par EBCF SA.

Il est interdit de déposer dans les poubelles des produits dangereux ou écologiquement nocifs (huiles, diluants, spray,...).

Il est strictement interdit de jeter des détritrus, objets et ordures diverses dans l'enceinte de l'aérodrome.

9.3. Soins aux appareils.

Il est obligatoire de respecter le marquage au sol lors du rangement des aéronefs.

Sauf accord explicite des propriétaires des appareils sortis afin de pouvoir accéder à d'autres aéronefs, ils seront rentrés dans le hangar avant toute activité.

Les appareils qui ont été sortis des hangars seront remis en place en fin de journée.

Afin d'éviter tout dégât, il est recommandé de demander de l'aide afin de rentrer un ou plusieurs appareils dans les hangars.

En cas de dégât, les responsables et témoins sont tenus d'avertir le propriétaire de l'aéronef endommagé et un administrateur de EBCF SA.

LE NON RESPECT DE CETTE CLAUSE POURRA ENTRAINER L'EXCLUSION DU OU DES ABONNE(S), SANS PREJUDICE POUR CE DERNIER D'INDEMNISER LE PROPRIETAIRE POUR LE DOMMAGE SUBI.

9.4. Prévention des vols et des dégradations.

Il est obligatoire de fermer et verrouiller les portes des hangars en fin de journée.

Afin d'éviter le libre accès au tout venant, il est recommandé de fermer les portes du hangar une fois l'appareil sorti de ce dernier.

9.5. Sécurité.

Il est strictement interdit de fumer sur l'Air Side.

Il est strictement interdit de ravitailler les aéronefs à l'intérieur des hangars.

Sauf accord préalable et écrit de EBCF SA, il est strictement interdit de laisser en charge des appareils électriques (baladeuse, chargeur de batterie, etc.) sans surveillance ou après la fermeture des hangars.

Art 10. GESTION DU SITE

10.1. Sauf autorisation préalable et écrite d'un administrateur de EBCF SA, il est interdit, sur le site de l'aérodrome de Cerfontaine :

- de vendre boissons et nourriture ;
- d'organiser réceptions, soirées, barbecue, ... ;
- d'exercer une quelconque activité commerciale.

Art 11. SANCTIONS

11.1. Le non respect du présent règlement peut amener le Conseil d'Administration de EBCF SA à prendre des sanctions vis-à-vis du ou des abonnés concernés.

11.2. Ces sanctions incluent:

- la simple remarque ;
- l'avertissement ;
- la suspension de vol temporaire au départ et à destination de Cerfontaine ;
- la suspension de vol définitive au départ et à destination de Cerfontaine.

11.3. Toute sanction prévue à l'Art 11.2. devenue définitive suite à la décision du Conseil d'Administration de EBCF SA sera transcrite dans un registre spécial déposé au bureau de piste et signée par le Commandant d'aérodrome. Elle sera reprise au PV du Conseil d'Administration de EBCF SA. Elle sera signifiée à la personne concernée ainsi qu'à la DGTA uniquement pour la sanction prévue à l'Art 11.2 alinéa 4. S'il s'agit d'un pilote extérieur, le responsable de son aéroclub ou de son terrain en sera informé.

11.4. Le commandant d'aérodrome, ses suppléants et les administrateurs de EBCF SA peuvent interdire le décollage d'un aéronef si ce dernier n'est pas jugé en ordre de vol ou si le pilote ne présente pas toutes les garanties nécessaires à sa propre sécurité et/ou à celle des tiers.

Art 12. CLAUSES DE NON RESPONSABILITE

12.1. La SA EBCF, ses administrateurs, le Commandant d'aérodrome et ses suppléants ne pourront être tenus responsables en cas d'incidents ou d'accidents causés par :

- toute association (écolage ou autre) exerçant une activité aérienne sur l'aérodrome de Cerfontaine ;
- le non respect par les pilotes des règles de l'air prévues dans le cadre de vols VFR en condition VMC (AR du 5/09/1994, publié le 01/12/1994 et mis à jour le 31/12/2000) ;
- le non respect des injonctions du commandant d'aérodrome ou d'un de ses suppléants ;
- le non respect du présent règlement.

Art 13. DIVERS

13.1. Moyennant une demande écrite adressée au Conseil d'Administration de EBCF SA et sur invitation de ce dernier, tout abonné peut être entendu par lui.

Pour le Conseil d'Administration

Le responsable technique

Le commandant de base

Thierry Tilmant
Administrateur délégué

Bernard Sorel

Claude Spitaels


ANNEXE 1 : CIRCUITS

Légende



Circuit avions et ULM à 1900 ft QNH
Circuit planeurs à max 1600 ft QNH

ANNEXE 2 : POINTS D'ENTREE




Légende



Route depuis/vers point d'entrée/sortie Beaumont
Route depuis/vers point d'entrée/sortie Beauraing
Route depuis/vers point d'entrée/sortie Couvin

ANNEXE 3 : ZONES DE SURVOL A EVITER



ANNEXE 4 : AIR SIDE

Les limites de l'Air Side correspondent à celles de la Zone 1 illustrée ci-dessous.

